

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

IMPORTANT

Le véhicule étant au point mort **(N)**,
l'enclenchement d'un rapport quelconque
(R, D, 3, 2, 1) ne doit s'effectuer que **moteur
au ralenti, sous peine de destruction de
la boîte.**